

Zaprawiarka do ziemniaków GEO-400

Producent
Apli-Tech

Przeznaczenie
Zaprawianie ziemniaków

Pojemność
nominalna
400 litrów

Model urządzenia
GEO-400

Dane techniczne

Wyszczególnienie	Dane
1	2
Masa	Własna 130kg, Całkowita zestawu 140kg, Całkowita zestawu z napełnionymi zbiornikami 560kg
Wymiary gabarytowe: - długość, mm - szerokość, mm - wysokość, mm	800 1200 1440
Typ maszyny	Zawieszana TUZ kat. II
Pompa - producent, - typ, - ciśnienie, bar maksymalne - ciśnienie, bar dla pracy - wydatek, dm ³ /min wolny przepływ - napięcie zasilające, V - natężenie prądu, A maksymalne - zasilanie,	SHURFLO 5059-1311-D011 4,1 3 20,1 12 DC 17 przewodem od ciągnika
Mieszadło - typ, - liczba, szt.	hydrauliczne 2
Filtrowanie cieczy - liczba stopni filtracji, szt.	3

P.P.H.U. APLI-TECH MICHAŁ PLUTA

Tel. +48 661-088-436

www.apli-tech.pl
biuro@apli-tech.pl



Producent

Apli-Tech

Przeznaczenie

Zaprawianie ziemniaków

Pojemność nominalna

400 litrów

Model urządzenia

GEO-400

Wyszczególnienie	Dane
1	2
Zawór sterujący	1
- Liczba sekcji, szt.	0 ÷ 10
- Zakres ciśnieniomierza, bar	0,2
- Dokładność skalowania ciśnieniomierza, bar	

Przeznaczenie

Zaprawianie ziemniaków w czasie sadzenia.

Zakres Stosowanych Środków

Płynne, o gęstości zbliżonej do wody. Rodzaj: Chemiczne, Biologiczne.

Sposób montażu

Zaprawiarkę należy zamontować na przednim Tuz Kat. II ciągnika . Montaż powinien odbyć się w sposób właściwy. Zaprawiarka posiada światła obrysowe oraz kierunkowskazy które należy podłączyć do traktora za pomocą przewodu dołączonego do zestawu.

Rozpylacz należy zamontować w miejscu spadania ziemniaka na ziemię lub w miejscu gdy ziemniak leży na ziemi a jest jeszcze nie okryty przez glebę. W przypadku, gdy montujemy 1 rozpylacz na 1 rząd sadzarki rozpylacz montowany jest z tyłu, gdy ziemniak leży, a jeszcze nie jest okryty przez glebę. Rozpylacz montujemy pod kątem ok 45st. w kierunku ziemi na wysokości ok 6-12 cm od góry ziemniaka. W przypadku montażu dwóch rozpylaczy na 1 rząd sadzarki: Pierwszy rozpylacz montujemy z przodu sadzarki tak aby opryskiwał ziemniaka który spada do dołu, gdy jeszcze jest w powietrzu. Drugi rozpylacz montujemy tak, jak w przypadku 1 rozpylacza na 1 rząd.

Zaprawiarkę należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.



P.P.H.U. APLI-TECH MICHAŁ PLUTA

Tel. +48 661-088-436

www.apli-tech.pl
biuro@apli-tech.pl

 **APLI-TECH**